INSTRUKCJA OBSŁUGI

PODUSZKA ELEKTRYCZNA ROZGRZEWAJĄCA 30X60CM 75W

PARAMETRY TECHNICZNE

- Rozmiar produktu: 30 × 60 cm
- Materiał: plusz kryształowy
- Funkcje: 9 poziomów temperatury, timer 1–12 godzin, możliwość prania w pralce
- Masa netto produktu: 480 g
- Napięcie i moc: 230 V, 75 W
- Materiał: 100% poliester

BUDOWA KONTROLERA



Po podłączeniu zasilania wszystkie kontrolki zostaną aktywowane, a urządzenie przejdzie w tryb czuwania.

Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.

Naciśnij przycisk temperatury, aby ustawić poziom temperatury:

- poziom 1 — 30°C
- poziom 2 — 35°C
- poziom 3 — 40°C
- poziom 4 — 45°C
- poziom 5 — 50°C
- poziom 6 — 55°C
- poziom 7 — 59°C
- poziom 8 — 63°C
- poziom 9 — 66°C

Naciśnij przycisk timera, aby ustawić czas pracy (1–12 godzin).

Przedstawione temperatury są orientacyjne i mogę różnić się od tych osiąganych przez rzeczywisty produkt.

PRZECHOWYWANIE I CZYSZCZENIE

Prać ręcznie

Przed czyszczeniem odłącz poduszkę od zasilania. Podłącz ją ponownie po całkowitym wyschnięciu. Nie używać mokrego produktu. Prać w temperaturze do 30 stopni.

Przechowywanie

Wyłącz poduszkę grzewczą, odłącz ją od zasilania i przechowuj w suchym, bezpiecznym, czystym i chłodnym miejscu po wyczyszczeniu.

Zachowaj oryginalne opakowanie transportowe na wypadek konieczności serwisowania urządzenia.
(Jeżeli urządzenie zostanie wysłane bez oryginalnego opakowania, może dojść do uszkodzenia oraz utraty gwarancji).

OSTRZEŻENIA

1. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie dla ludzi. Nie pozwalaj zwierzętom gryźć ani drapać produktu.
2. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego.
3. Nie używaj produktu, jeśli widoczne są uszkodzenia (pęknięcia, rozdarcia, odsłonięte przewody lub elementy grzewcze).
4. Jeśli podczas użytkowania wystąpi przegrzanie lub wyczuwalny będzie zapach spalenizny, należy natychmiast odłączyć produkt od zasilania.
5. Osoby cierpiące na poważne choroby serca, korzystające z rozrusznika serca oraz kobiety w ciąży powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem.
6. Nie stosować u osób nieprzytomnych oraz osób o obniżonej wrażliwości termicznej.
7. Nigdy nie modyfikuj przycisku sterowania, przewodów ani elementów grzewczych.
8. Poduszkę grzewczą można prać, jednak nie wolno jej używać, dopóki całkowicie nie wyschnie.
9. Poduszkę grzewczą przykrywaj wyłącznie podczas używania jej na ciele. Nie siadaj ani nie kładź się na poduszce grzewczej.
10. Nie przebijaj produktu ani nie używaj ostrych przedmiotów do mocowania produktu.
11. Nie używaj jednocześnie innych elektrycznych urządzeń grzewczych razem z produktem.
12. Odłącz urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane.
13. Nie używaj produktu w wilgotnym środowisku.
14. Nie czyść chemicznie. Rozpuszczalniki stosowane podczas czyszczenia chemicznego mogą uszkodzić przewody.
15. Nie używaj wybielaczy ani środków czyszczących.
16. Nie używaj wyżymarki.
17. Nie prasuj.
18. Nie używaj kulek przeciw molom ani żadnych sprayów.
19. Nie stosuj kremów przeciwbólowych jednocześnie z produktem.
20. Nie odłączaj urządzenia mokrymi rękami.
21. Nie używaj podczas snu; nie stosuj produktu pod materacem ani pod kołdrą.
22. Nie stosować u dzieci.
23. Nie używać u zwierząt.

KX2455 Poduszka elektryczna rozgrzewająca 30x60cm 75W

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu Https://www.ikonka.eu/gpsr.html Wyprodukowano w Chinach