INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mata masująca na fotel i łóżko – 16 punktów masażu

KX2759

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją, w szczególności z ostrzeżeniami, oraz zachować ją na przyszłość.

PARAMETRY TECHNICZNE

- **Zasilanie:** sieciowe 230 V AC, przez zasilacz (w zestawie);
- **Ilość punktów masażu:** 16
- **Tryby masażu:** 5 (pulsacyjny, opukiwanie, rolowanie, ugniatanie, automatyczny)
- **Poziomy intensywności:** 4
- **Strefy masażu:** szyja, plecy, odcinek lędźwiowy, nogi
- **Podgrzewanie:** odcinek lędźwiowy

PRZEZNACZENIE

Mata masująca służy do relaksującego masażu szyi, pleców, odcinka lędźwiowego i nóg w warunkach domowych. Można ją przymocować do fotela lub krzesła z oparciem albo położyć na łóżku lub sofie. Produkt jest urządzeniem nieprofesjonalnym, przeznaczonym wyłącznie do użytku domowego. Nie jest wyrobem medycznym i nie zastępuje porady lekarskiej ani leczenia.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Mata masująca z panelem sterowania – 1 szt.
- Zasilacz – 1 szt.
- Instrukcja obsługi – 1 szt.

FUNKCJE PRODUKTU

- 16 punktów masażu.
- 5 trybów masażu, w tym tryb automatyczny.
- 4 poziomy intensywności.
- Możliwość włączania i wyłączania masażu poszczególnych stref.
- Podgrzewanie odcinka lędźwiowego.
- Elastyczne paski mocujące.

MONTAŻ

1. Umieść matę na siedzisku fotela lub krzesła i owiń elastyczne paski wokół oparcia, mocno je zapinając, tak aby mata się nie przesuwała. Matę można też rozłożyć płasko na łóżku lub sofie.
2. Podłącz wtyk zasilacza do gniazda wejściowego z boku maty, a następnie podłącz zasilacz do gniazdka sieciowego 230 V AC.
3. Nie układaj maty bezpośrednio na drewnianych powierzchniach – zamek błyskawiczny może je porysować.

SPOSÓB DZIAŁANIA

- **ON/OFF** – włącza i wyłącza masażer.
- **HEAT** – włącza i wyłącza podgrzewanie odcinka lędźwiowego.
- **INTENSITY** – reguluje siłę masażu; do wyboru 4 poziomy intensywności.
- **MODE F1–F5** – przełącza 5 trybów masażu: pulsacyjny, opukiwanie, rolowanie, ugniatanie, automatyczny. Tryb automatyczny samoczynnie zmienia tryby masażu.
- **NECK / BACK / LUMBAR / LEG** – włącza lub wyłącza masaż poszczególnych obszarów: szyi, pleców, odcinka lędźwiowego i nóg.

Usiądź lub połóż się na macie, włącz masażer i wybierz ustawienia. Zacznij od najniższej intensywności. Jednorazowo nie używaj masażera dłużej niż 30 minut. Po zakończeniu wyłącz masażer i odłącz zasilacz od gniazdka.

CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i poczekaj, aż ostygnie.
- Czyść wyłącznie miękką, lekko wilgotną gąbką. Nie dopuszczaj do zamoczenia urządzenia i nie zanurzaj go w żadnych płynach.
- Nie używaj środków ściernych, szczotek, benzyny, nafty, politury do szkła lub mebli, rozcieńczalników ani innych chemicznych środków czyszczących – mogą one uszkodzić materiał.

OSTRZEŻENIA

1. Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci. Dzieci nie mogą korzystać z urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.
2. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią umieść w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
3. Osoby chore, kobiety w ciąży, osoby z rozrusznikiem serca lub innymi implantami oraz osoby mające wątpliwości dotyczące stanu zdrowia przed użyciem powinny skonsultować się z lekarzem.
4. Nie używaj masażera na opuchniętych, zranionych lub objętych stanem zapalnym obszarach ciała. W przypadku bólu lub dyskomfortu natychmiast przerwij masaż.
5. Funkcja podgrzewania nagrzewa matę. Osoby z zaburzeniami czucia oraz osoby niezdolne do reagowania na przegrzanie nie powinny korzystać z podgrzewania bez nadzoru.
6. Nie zasypiaj podczas masażu i nie używaj masażera tuż przed snem – działa pobudzająco. Nie przykrywaj maty kołdrą ani kocem podczas pracy.
7. Nie używaj maty w stanie złożonym. Nie wkładaj do niej żadnych przedmiotów.
8. Nie używaj urządzenia w łazience, w pobliżu wody ani w wilgotnym środowisku. Nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i nie umieszczaj w pobliżu grzejników lub innych źródeł ciepła.
9. Przed podłączeniem upewnij się, że napięcie w sieci odpowiada wartości podanej na zasilaczu. Używaj wyłącznie zasilacza dołączonego do zestawu. Nie używaj przedłużacza ani wyłącznika czasowego.
10. Upewnij się, że przewód zasilający nie jest splątany, skręcony ani przyciśnięty. Nie podłączaj ani nie odłączaj zasilacza mokrymi rękami.
11. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane, oraz przed czyszczeniem, konserwacją lub przenoszeniem.
12. Nie używaj masażera, jeśli działa nieprawidłowo lub jest w jakikolwiek sposób uszkodzony. Uszkodzony przewód zasilający lub zasilacz musi zostać wymieniony przez wykwalifikowaną osobę.
13. Urządzenie nie zawiera części przeznaczonych do samodzielnej naprawy. Nie próbuj go naprawiać, demontować ani modyfikować.
14. Zużytego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi – należy oddać go do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
15. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k., Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok, Polska
kik.zakupy@ikonka.eu https://www.ikonka.eu/gpsr.html
Wyprodukowano w Chinach