INSTRUKCJA OBSŁUGI

PISTOLET DO MASAŻU MASAŻER 4 KOŃCÓWKI

PARAMETRY TECHNICZNE

- Zasilanie: wbudowany akumulator 8.4 V
- Ładowanie: DC 5 V
- Ilość końcówek: 4

OBSŁUGA

1. Urządzenie włącza się poprzez wciśnięcie przycisku włącznika. Aby wyłączyć urządzenie, należy przytrzymać ten przycisk.
2. Przycisk biegu pozwoli zmienić częstotliwość uderzeń.
3. Aby zdemontować końcówkę należy pociągnąć ją mocno do przodu. Aby założyć końcówkę wciśnij ją pewnym ruchem.
4. Podczas ładowania urządzenia należy podłączyć je do adaptera sieciowego 5 V.
5. Przed pierwszym użyciem należy ładować produkt przez trzy godziny.
6. Podczas ładowania 6 lampek będzie migać, a gdy ładowanie zostanie zakończone, lampki te będą świecić się na stałe. Podczas pracy lampki będą oznaczać bieg, na jakim pracuje urządzenie.

KORZYSTANIE

Urządzenie przeznaczone jest do masażu, rozluźniania spiętych mięśni, bólów mięśniowych, bólów stawów. Masaż można zostać wykonany na praktycznie każdym elemencie ciała, z wyjątkiem głowy, linii kręgosłupa, wierzchu dłoni i stóp.

WSKAZANIA	PRZECIWWSKAZANIA
Bóle i skurcze mięśni Pobudzenie krążenia mięśniowego Pobudzenie regeneracji mięśni Zmniejszenie ilości kwasu mlekowego w mięśniach Zwiększenie ruchliwości stawów Zmniejszenie zmęczenia mięśni	Siniaki, tętniaki, otwarte rany Korzystanie z leków zagęszczających krew Ciąża Nowotwory Choroby serca, korzystanie z rozruszników serca

Przeznaczenie głowic:



U – mięśnie wzdłuż kręgosłupa oraz ścięgna Achillesa



Płaska – Plecy, uda, pośladki
Zapewnia umiarkowany nacisk



Kula – uniwersalne stosowanie na całym ciele



Pocisk – pozwala na precyzyjną pracę i dokładny masaż

Zasady korzystania z masażera wibracyjnego:

- Nie należy masować jednej partii mięśni przez dłużej niż 1 – 2 minuty. Masaże przeprowadzaj w seriach.
- Należy odpowiednio dobrać końcówkę do masowanej części ciała.
- Masaż należy wykonywać wzdłuż mięśni, od góry do dołu.
- Nie należy przykładać masażera do kości.
- Masażer należy przesuwać powoli, jednostajnym ruchem. W przypadku napotkania szczególnie wymagającego masażu miejsca, możesz zatrzymać się w nim na krótką chwilę.
- W trakcie masażu rozluźnij się i głęboko oddychaj.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony do użycia jedynie przez osoby dorosłe.
2. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji.
3. Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
4. Nie należy zbliżać głowicy masażera do kości i delikatnych fragmentów ciała.
5. Produkt należy używać na suchej, czystej skórze. Nie należy masować przez ubrania.
6. Jeśli masaż sprawia ból, należy natychmiast przerwać korzystanie.
7. Korzystaj jedynie z odpowiednio dobranej głowicy.
8. Zbyt długie korzystanie lub zbyt mocne dociskanie masażera może prowadzić do powstawania siniaków.
9. Masażera nie należy zbliżać do włosów, palców i twarzy.
10. Nie należy blokować wlotu powietrza chłodzącego silnik urządzenia.
11. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
12. Przed każdym użycie dokładnie zapoznaj się ze stanem produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości natychmiast przerwij korzystanie.
13. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować urządzenia.
14. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX3710 Pistolet do masaży masażer 4 końcówki

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu Https://www.ikonka.eu/gpsr.html

Wyprodukowano w Chinach