Ostrzeżenie

• Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
• Korzystaj z produktu zgodnie z przeznaczeniem – wyłącznie do masażu ciała i rozluźniania mięśni przez osoby dorosłe.
• Chroń masażer przed zamoczeniem i wilgocią, ponieważ może to spowodować porażenie prądem, uszkodzenie elektroniki lub akumulatora oraz utratę funkcjonalności urządzenia.
• Nie używaj urządzenia w przypadku odczuwania bólu, ponieważ może to pogorszyć uraz, uszkodzić tkanki i wydłużyć czas rekonwalescencji.
• Nie stosuj urządzenia na uszkodzonej, opuchniętej lub podrażnionej skórze, w tym na ranach i miejscach ze stanem zapalnym, ponieważ może to prowadzić do bólu, pogorszenia stanu skóry, zakażeń oraz opóźnienia gojenia.
• Osoby cierpiące na poważne choroby, w tym problemy skórne, cukrzycę, zakrzepicę lub posiadające rozrusznik serca, powinny przed użyciem skonsultować się z lekarzem.
• Nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru – ryzyko przegrzania.
• Produkt nie jest zabawką – przechowuj poza zasięgiem dzieci.
• Opakowanie nie jest zabawką – nie udostępniaj dzieciom.
• Nie korzystaj zbyt długo z urządzenia – ryzyko przegrzania.
• Przed złożeniem maty odczekaj, aż całkowicie ostygnie, aby zapobiec poparzeniom i uszkodzeniu materiału urządzenia.
• Korzystaj jedynie z dołączonego kabla zasilającego.
• Nie naprawiaj, nie demontuj i nie modyfikuj produktu – ryzyko uszkodzenia i niewłaściwego działania.
• Regularnie sprawdzaj stan maty i kabla zasilającego. Nie używaj w przypadku uszkodzenia obudowy, kabla lub gdy urządzenie nie działa prawidłowo.
• Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od ognia i źródeł ciepła.